



SHARP XE-A207 / SHARP XE-A217

BTW-tarief programmeren

1. Druk op MODE of PGM MENU

2. Ga met  naar 6 : PGM 2, druk nu op CONTANT.

3. Kies nu d.m.v  voor 2 : INSTELLEN, bevestigen met CONTANT.

4. Ga nu met  naar 12 : B.T.W. druk weer op contant om te bevestigen.

5. Kies nu voor 3 : B.T.W 2, druk op CONTANT

6. Achter BTW Perc staat nu 6.0000%, verander deze door op het cijfer 9 te drukken.

druk daarna weer op CONTANT. Nu staat er weer 3 : BTW 2

druk 3x op ESC / STOP om terug te gaan naar de verkoop stand.

